

Manuel d'instructions: Tambour de polissage rotatif de 5 kgs



DIMENSIONS DU RÉSERVOIR : 190 x 180 mm

CHARGE RECOMMANDÉE : 1,5 kg

TENSION : 220V / 50-60Hz

Indice

4	1. INTRODUCTION
4	2. GARANTIE
4	3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
4	3.1 Spécifications des machines
5	4. GUIDE D'UTILISATION

1. Introducción

Ces notes fournissent les informations nécessaires pour une installation, une utilisation et un entretien corrects de la machine achetée.

2. Garantie

Les produits TECHNOFLUX sont couverts par une garantie de douze mois. A compter de la date de livraison au client.

3. Spécifications techniques

3.1 Spécifications des machines

Référence produit : PUL3B1110

Dimensions du réservoir : 190 mm de long x 180 mm de diamètre.

Charge recommandée du réservoir : 1,5 kg

Vitesse réglable : Jusqu'à 5 vitesses.

Horloge : 0 à 60 minutes.

Auto Reverse : Toutes les 30 secondes, il change de direction.

Alimentation : 220V - 50/60Hz



4. Mode d'emploi

Pour polir et faire briller, remplissez le tambour au tiers de billes, bâtons ou satellites en acier inoxydable. Normalement, nous recommandons un mélange des 3 types, dans ce tambour, la charge recommandée ne doit pas dépasser 1,5 kg.

Dans le cas où vous souhaitez effectuer un dégrossissage préliminaire, vous devez utiliser des masses de dégrossissage telles que des copeaux de plastique, des cure-dents en céramique, etc.

Pour un polissage brillant des billes d'acier, ajoutez suffisamment d'eau dans la casserole pour couvrir les matériaux avec 1 pouce d'eau. Ajouter 10 ml. ou une cuillère à soupe de TECH-NOFLUX D-5.

Pour meuler des pièces ébréchées, ajoutez suffisamment d'eau dans le tambour pour couvrir les matériaux avec 1 pouce d'eau. Ajouter 20 gr. de TECHNOFLUX S-70.

Le nombre de pièces que vous polissez en même temps dépendra de la forme et de la taille des pièces. Il est recommandé de polir les chaînes une par une pour éviter qu'elles ne s'emmêlent entre elles.

Fixez le couvercle extérieur à la grosse caisse, puis placez la grosse caisse sur la base motorisée.

Votre machine a jusqu'à 5 vitesses au total. Nous vous conseillons de ne pas dépasser la 3ème, car la force centrifuge ferait tourner les pièces dans le tambour sans polissage. Avec le bouton de minuterie, vous pouvez régler le fonctionnement de la grosse caisse de 0 à 60 minutes. Il dispose également d'un contrôle de rotation continu ou aléatoire, dans cette dernière position, la grosse caisse changera de direction à intervalles réguliers.

Laisser polir les bijoux pendant au moins 30 minutes.

Débranchez la machine avant de l'ouvrir. Soulevez le tambour de la base et retirez le couvercle. Verser tout le contenu dans un tamis, pour séparer l'eau des morceaux polis.

Rincez les bijoux et séchez soigneusement.