

Visser dessus

Brûleur

Poignée

Pousser dessus

207 / 999 1177

999 1166 / 249

Visser dessus

Brûleur

Poignée

999 1156 / 248