

Ref. 999 AHV / 493A

Guide d'utilisation pour la machine à élargir les corps de bagues


Cet agrandisseur de bague vous permet d'agrandir facilement les bagues serties. Vous pouvez dérouler la tige, étirer le métal et agrandir la bague, sans desserrer les griffes ni stresser les sertissages de pierre. Le jeu de rouleaux de 17 pièces (inclus) convient à la plupart des styles de bagues.

Veuillez noter : vous devrez repolir la tige de l'anneau une fois l'étirement terminé.





1 - Boulonnez solidement la base de la machine à agrandir les bagues sur votre établi.




2 - Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le rouleau de dimensionnement de l'anneau.



3 - Retirez la goupille avec la tête moletée et faites glisser le rouleau et l'engrenage pour changer le rouleau. Sélectionnez et installez le rouleau qui correspond le mieux au contour de la tige.



4 - Placez l'anneau autour du rouleau central. Serrez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée contre l'anneau.



5 - Au niveau de la tige de l'anneau, faites pivoter la poignée d'avant en arrière pour étirer doucement l'anneau.